

## **TÄRKEÄ TURVALLISUUSILMOITUS**

**LUE HUOLELLISESTI MITEN VAPAUTAT KORKEIMMAN LÄMPÖASETUKSEN LUKITUKSEN ENNEN KUIN KÄYTÄT XTREME KÄSINEITÄSI.**

### **Korkeimman lämpöasetuksen lukituksen avaaminen (PUNAINEN VALO)**

Nämä käsineet toimitetaan korkein lämpötaso LUKITTUNA, mikä on havaittavissa siitä ettei painonappiin saada punaista valoa. Avataksesi korkeimman lämpöasetuksen lukituksen käsineet kytketään Gerbingin 7V tai 12V akkuun tai ajoneuvon 12V akkuun. Paina ensin painiketta kerran noin kahden sekunnin ajan (sininen valo), paina sitten painiketta uudelleen kahden sekunnin ajan, kunnes keltainen valo syttyy.

Paina nyt painiketta ja PIDÄ SITÄ PAINETTUNA 10 sekuntia: Tämä käynnistää lukituksen avausprosessin, joka kestää noin 10 sekuntia. Painike sammuu automaattisesti ja kytkeytyy sitten uudelleen päälle ja palaa silloin punaisena. Vapauta painike vasta nyt ja paina sitä sitten uudelleen sammuttaaksesi käsineen.

Kuumiin tiloihin on nyt avattu ja aina käytettävissä: Kytke käsine päälle painamalla painiketta kerran noin kahden sekunnin ajan (sininen valo), toista tämä kahdesti ja paina painiketta noin kahden sekunnin ajan, kunnes se palaa jälleen punaisena. Toista tämä toisella käsineellä.

### **Xtreme käsineiden käyttö 12 V virtalähteellä**

Käytettäessä käsineitä Gerbingin 12 V akuilla tai suoraan ajoneuvon 12 V akkuun liitettyinä, korkein lämpötaso (punainen) saavutetaan tietyn ajan kuluttua, mikäli lukitus on avattu. Siksi suosittelemme, että käytät tätä asetusta vain matalissa lämpötiloissa ja kun tuulen viilentävä vaikutus on voimakas.

Tämän lämmitysasetuksen lukituksen avaaminen on käyttäjän omalla vastuulla. Gerbing Heated Clothing BV (NL) ei ole vastuussa tämän lämpöasetuksen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Älä koskaan jätä käsineiden lämpöä kytkettynä kun et käytä niitä, riippumatta siitä, mitä virtalähdettä käytetään.

SWE

## **VIKTIGT SÄKERHETSMEDEL**

**LÄS NOGA OM HUR DU LÅSER UPP DEN HÖGSTA VÄRMEINSTÄLLNINGEN INNAN DU ANVÄNDER XTREME HANDSKARNA.**

### **Upplåsning av den högsta värmeinställningen (RÖTT LJUS)**

Dessa handskar levereras med den högsta värmeinställningen LÅST, vilket märks på att tryckknappen inte kan fås att lysa rött. För att låsa upp den högsta värmeinställningen ansluter du handskarna till Gerbings 12V batteri eller till ett 12V batteri i ett fordon. Tryck först på knappen en gång i cirka två sekunder (blått ljus), tryck sedan på knappen igen i två sekunder tills den lyser gult.

Tryck nu på knappen och HÅLL DEN INTRYCKT i 10 sekunder: Detta startar upplåsningssprocessen som tar cirka 10 sekunder. Knappen stängs automatiskt av och slås sedan på igen och lyser då rött. Släpp upp knappen först nu och tryck sedan på den en gång till för att stänga av handsken.

Det hetaste läget är nu upplåst och alltid tillgängligt: Slå på handsken genom att trycka på knappen en gång i cirka två sekunder (blått ljus), upprepa detta två gånger och tryck på knappen i cirka två sekunder tills den lyser rött igen. Gör på samma sätt med den andra handsken.

### **Användning av Xtreme handskar med 12V strömförsörjning**

När du använder handskar med Gerbings 12 V batterier eller direkt anslutna till ett fordons 12 V batteri kommer den högsta värmenivån (rött) att uppnås efter en viss tid, om den är olåst. Därför rekommenderar vi starkt att du endast använder den här inställningen vid låga temperaturer och när det finns en stark kylfaktor pga vinden.

Det är på användarens eget ansvar att låsa upp denna värmeinställning. Gerbing Heated Clothing BV (NL) avsäger sig allt ansvar för eventuella incidenter som kan uppstå på grund av användningen av denna värmeinställning.

**Låt aldrig värmen vara påslagen i handskar vara på när du inte har dem på dig, oavsett vilken strömförsörjning som används.**